



Süteményes emeletes tálca süteményekkel elegáns fajték NCT10622

UTASÍTÁS

- Kérjük, összeszerelés előtt olvassa el az utasításokat.
- Kérjük, használat előtt ellenőrizze a csavarokat.

FIGYELMEZTETÉS: FELNŐTT ÁLTALI ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES.

FIGYELMEZTETÉS! Ezt a használati utasítást őrizd meg. Távolítsd el az összes csomagolást, mielőtt a terméket gyermeknek adnád.

VIGYÁZAT: FELNŐTT ÁLTALI ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES. A termék apró csavarokat tartalmaz. A még össze nem szerelt részeket kisgyermek számára elérhetetlen helyen tartsd.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kérjük, rendszeres időközönként ellenőrizd az összeszerelést, és szükség esetén húzd meg a csavarokat.

Szükség esetén tisztítsd meg a felületet puha nedves ruhával és kímélő mosogatószerrel. Ne töröld meg az elektromos főzőlapot nedves törülközővel vagy ruhával. Ne használj alkoholt vagy ammóniát tartalmazó tisztítószeret.

Javasoljuk, hogy minden tisztítószeret tesztelj minden olyan felület alján, amely a termék normál használata során nem lesz látható.

ÖSSZESZERELÉS

Lásd csatolt ábrán!



Gyártja:
New Classic Toys B.V.
De Factorij 48
1689AL Zwaag, The Netherlands
web: www.newclassictoys.com

Importálja és forgalmazza:
Játékvilág - Csató Attila E.V.
tel: +36/20/374-0361
email: info@jatekvilag.hu
web: www.jatekvilag.hu